

Wartung und Reinigung

Die Aluminiumprofile von Basmat werden durch **Passivität Behandlung**, die gegen Korrosion schützt und vermeidet die leichte Schmutzigkeit.

Es ist nicht nötig eine Basmat **abzuheben** fürs Reinigen. Man muss nur ein **Staubsauger** gebrauchen. Falls es Flecken aufkommen, die können durch normalen **Reinigungsmittel** geputzt werden. Falls es sich beschädigen, können die Einlagen leicht **ersetzt** werden.

Andere Hersteller Matten müssen für ihre Reinigung **abgehoben** werden. Das wird normalerweise nicht durchgeführt wegen der Größe und Gewicht der Matte. Normalerweise wird eine **oberflächliche Reinigung** durchgeführt, so bleibt Schmutzigkeit in der Mattenbett. Basmat hilft beim Zeit und Kosten **sparen**.

